

# Manuel Utilisateur

## Vérificateur de prix TARGA TS-910

### 1. Présentation du produit

Le TARGA TS-910 est un terminal tactile équipé d'un scanner de codes-barres omnidirectionnel , conçu pour permettre aux clients de consulter le prix de leurs articles en magasin.

Equipé d'une application personnalisée est intégrée a l'appareil. Elle utilise un fichier CSV contenant les informations des produits : code-barres, nom, prix. Lorsqu'un article est scanne, son nom et son prix sont affichés instantanément a l'écran.

### 2. Contenu de l'emballage

- 1 terminal tactile TARGA TS-910 avec lecteur code barre omnidirectionnel intégré
- 1 Câble d'alimentation secteur
- 1 manuel utilisateur
- 1 kit de fixation

### 3. Installation

1. Branchez le terminal a une prise électrique.
2. Connectez le scanner s'il est separe (USB).
3. Allumez le terminal via l'interrupteur situe à l'arrière des deux connecteurs USB du côté gauche.
4. Assurez-vous que le fichier CSV contenant les produits est place à l'emplacement prévu.
5. Lancez l'application ( l'application se lance automatiquement au démarrage de windows ).

### 4. Utilisation

1. L'écran affiche le message : "Scannez votre produit".
2. Approchez le code-barre du produit devant le scanner ( à une distance de 7cm ) la lecture se fait automatiquement .
3. Le nom du produit et son prix s'affichent instantanément et reste à l'écran pendant 4 seconds .

4. En cas d'erreur ou si le produit n'est pas trouvé, un message s'affiche à l'écran.

## 5. Entretien

- Nettoyez régulièrement l'écran avec un chiffon sec.
- Assurez-vous que la vitre du scanner est propre.
- Vérifiez les câbles d'alimentation et de connexion.
- Redémarrez le terminal en cas de dysfonctionnement.

## 6. Problèmes fréquents

L'appareil ne s'allume pas : Vérifiez l'alimentation.

Le scanner ne lit pas : Nettoyez la vitre ou redémarrez le terminal.

Le produit ne s'affiche pas : Vérifiez que le code-barres est présent dans le fichier CSV.

Mauvais affichage : Vérifiez l'ordre des colonnes dans la configuration.

## 7. Support technique

En cas de problème, contacter le vendeur

Email : [support@targa.ma](mailto:support@targa.ma)

## Ecran d'accueil

**Scannez votre produit**



Placez le code barre devant le scanner pour le lire.

Approchez le code barre de l'article à une distance de 7cm du lecteur code barre

## 8. Produit scanné avec succès

Fromage

**14,00 Dh**



6111035001635

Le terminal affiche le nom du produit, le prix et son code barre

## 9. Produit non trouve

### Produit non trouvé



Veillez consulter le vendeur.

Si un article n'existe pas sur la base de données

## 10. Erreur produit

### Erreur produit



Veillez consulter le vendeur.

Si l'article existe sur la base de données mais le prix ou le nom ont un format non valide

## Accès a la configuration (code PIN)

Pour accéder à [la configuration](#) il faut cliquer sur un bouton à droite en bas de l'écran ,

### Scannez votre produit



Placez le code barre devant le scanner pour le lire.



un message de demande de code s'affiche ( par défaut le code PIN administrateur est 000)  
(il faut modifier le code après la mise en marche chez le client)



si le code est erroné l'écran reviens à la page d'accueil après 10 seconds



si le code est correct un écran s'affiche




Cliquer sur "Retour" pour retourner à la page d'accueil de l'application, ou sur "Quitter le logiciel" pour quitter l'application et accéder à Windows et pour accéder à la configuration de l'application cliquez sur "Configuration"

La configuration permet le :

## 11. Choix de la langue


Langue 🌐 :



Chemin du fichier de produits :

Les langues disponibles sont arabe français et anglais, la langue choix change après sauvegarde des modifications.

## 12. Ecran de configuration - Français



Configuration

Langue 🌐 : Français

Devise € : Dh

PIN 🇲🇵 : 1111

Chemin du fichier de produits : C:\Users\Hani\Desktop\CT\_SYSTEM\qswin7\data\products.csv

Colonne de code-barres : Code Barres

Colonne du nom du produit : Nom du produit

Colonne du prix : Prix

Attention : Les noms de colonnes sont sensibles à la casse. Respectez les majuscules et minuscules.

Annuler Sauvegarder Quitter le logiciel

## 1. Ecran de configuration – Arabe



الإعدادات

اللغة 🌐 : العربية

العملة € : Dh

الرمز البريدي 🇲🇵 : 1111

مسار ملف المنتجات : C:\Users\Hani\Desktop\CT\_SYSTEM\qswin7\data\products.csv

عمود الباركود : Code Barres

عمود اسم المنتج : Nom du produit

عمود السعر : Prix

تنبيه أسماء الأعمدة حساسة لحالة الأحرف، يرجى الانتباه إلى استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة بدقة.

إلغاء تطبيق الخروج من البرنامج

# Ecran de configuration Monnaie

Dans cet espace il faut saisir la devise souhaité

## الإعدادات

اللغة : العربية  
الرمز : Dh  
الرمز السري : 1111

مسار ملف المنتجات : C:\Users\Hani\Desktop\CT\_SYSTEM\qwin7\data\products.csv

عمود الباركود : Code Barres  
عمود اسم المنتج : Nom du produit  
عمود السعر : Prix

تنبيه: أسماء الأعمدة حساسة لحالة الأحرف، يرجى الانتباه إلى استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة بدقة.

الخروج من الشاشة

الخروج من الشاشة